

HD191P 赤外線付ドライブレコーダー 取扱説明書

この度はHD191P小型ドライブレコーダーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

● 製品構造

型番	HD191P	
基本スペック	画像サイズ	500万画素 JPEG:2560×1920 AVI:320×240/640×480/1280×1024
	重量	70g(本体のみ)
	赤外線	赤外線LED24個搭載(距離:約5～10m)
	充電時間	充電時間は約3時間。 充電中は赤ランプが点灯します。
	稼働時間	連続使用時間目安:約2時間 (メーカーテスト値であり、保障値ではございません)
	記録媒体	SDカード 1GB～32GBまで対応※SDカードの相性保証はしていません。
内蔵マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。	
セット内容	本体・電源アダプター・USBケーブル・車専用アダプター・AVケーブル・スタンド	
保証期間	ご購入より3ヶ月(初期不良1週間)	



○ご使用の前に
必ずSDカードを挿入してご使用ください。挿入していないと、動画などのデータを保存することができません。

○赤外線機能
光度が5Luxより低い場合、自動で赤外線をオンにします。
光強度が5Luxを超える場合、自動で赤外線をオフにします。
赤外線の機能の範囲は5～10m(注1)です。
注1:メーカーテスト値であり保障値ではありません。

○充電をする
付属のACアダプター・車用充電アダプター・PC接続のいずれかで充電が可能です。
充電をする前に必ず電源スイッチをOFFにしてください。
充電中は赤いランプが点灯します。約3時間を目安に充電を行なって下さい。

○静止画を撮影する
本体の電源スイッチをオンにします。モーションサーチ録画をOFFにし、
静止画撮影ボタンを1回押すと静止画モードに切り替わります。
静止画撮影ボタンを1回押すと撮影できます。

○動画を撮影する(手動録画)
本体の電源スイッチをオンにします。動画撮影ボタンを押すと録画がスタートします。
録画中は赤い文字でカウントされ、青いランプが点滅します。
停止する場合はもう一度動画撮影ボタンを押すと停止します。

○動画を撮影する(モーションサーチ録画)
本体の電源スイッチをオンにし、モーションサーチ録画ボタンをオンにします。
自動で撮影がスタートし、撮影中は青いランプが点滅します。
レンズ前の動きがなくなった場合、自動的に撮影は停止し待機状態に戻ります。
待機中、青いランプは約3秒程度の間隔をあけて点滅します。
録画を停止するまでこの状態は継続します。
モーションサーチ録画を停止する場合は、モーションサーチ録画スイッチを
オフにしてください。それまで撮影された動画は自動で保存されます。

○ドライブレコーダーとして撮影する
付属の車用充電アダプターを接続し、車のエンジンをかけます。
自動で本体が起動し、録画を開始します。動画撮影ボタンを押すと録画を停止します。
車のエンジンを切ると、本体も自動で録画を終了し、電源が切れます。

○撮影した動画(静止画)を本体で確認する
モーションサーチ録画スイッチをOFFにし、本体の電源スイッチをオンにします。
メニュー/ズームボタンを長押しすると一番新しい撮影した映像が表示されます。
そのまま再生する場合はメニュー/ズームボタンを1回押してください。
停止するにはもう一度メニュー/ズームボタンを押してください。
他の映像を見る場合はメニュー/ズームボタンを上下どちらかに押すと
映像が切り替わります。動画停止時に動画撮影ボタンを押すと
動画録画(手動操作)の待機状態に戻ります。

○パソコンに接続をして見る
パソコンとの接続の前に「設定」のUSB設定画面で「パソコン接続」を選択の上、
操作してください。電源スイッチがOFFの状態ではUSBケーブルを接続します。
パソコンのマイコンピュータ内にリムーバブルディスクが表示されます。
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります。
パソコンから取外す際は必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから取り外して
ください。この作業を行わずに取り外しをすると、本体のフリーズや故障の原因となります。

○モニターに接続をして見る
※操作を始める前に、電源スイッチ・モーションサーチ録画スイッチをオフにしてください。
本体のAV OUTにAVケーブルを接続し、モニターの端子にそれぞれ接続します。
(AVケーブルの白(映像)はモニターの黄色INPUTに差し込んでください)
モニターの電源を入れると本体電源も自動で入り、撮影した映像が映ります。
他の動画を再生する場合はメニュー/ズームボタンを上下どちらかに押すと、
映像が切り替わります。
そのまま再生を始める場合はメニュー/ズームボタンを短く押してください。
もう一度メニュー/ズームボタンを短く押すと停止します。

○時計を合わせる
モーションボタンをOFFにし、本体の電源を入れメニュー/ズームボタンを1回押すと
メニューが表示されます。動画撮影ボタンを押すと「設定」タブに切り替わるので、
メニュー/ズームボタンを下に押して「日付設定」を選択しメニュー/ズームボタンを
1回押してください。「オフ/設定」とメッセージがでたら、「設定」を選択し
メニュー/ズームボタンを押します。
初期設定では「YYYY(年)/MM(月)/DD(日)」となっておりますが、
変更したい場合はメニュー/ズームボタンを下に押すと下記のように切り替わります。
「DD(日)/MM(月)/YYYY(年)」 「MM(月)/DD(日)/YYYY(月)」
日時の変更は動画撮影ボタンを押していくと「年・月・日・時・分・秒」と変わりますので、
メニュー/ズームボタンの上下で変更します。設定が終わりましたら、
メニュー/ズームボタンを押すと設定できます。設定後、メニュー/ズームボタンを
長押しすると動画録画(手動操作)の待機状態に戻ります。